

Use instructions

Take the time to read all the following instructions carefully.

Read the instructions for use carefully before using your appliance for the first time; use which does not conform to the instructions will release the manufacturer from all responsibility and the guarantee will be deemed null and void.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

This appliance is intended for household use only. It is not intended to be used in the following applications, and the guarantee will not apply for:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

Be careful if hot liquid is poured into the food processor or blender as it can be ejected out of the appliance due to a sudden steaming.

- Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning. For appliances with accessories with dough hooks (food mixers) or blender shaft or mincers or blender or shredder (depending on model); this appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.

For appliances with accessories with eggbeater or cream whippers or multi-blade whisk or graters (depending on model); this appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.

Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

- Children shall not play with the appliance.
- Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
- Clean all of the accessories that have been in contact with food, in soapy water immediately after use.
- Improper use of the appliance and its accessories may damage the appliance and cause injury.
- Some accessories have some sharp blades (depending on model), take care when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.
- To avoid all accidents and damage the appliance, follow operating times and speed settings for accessories specified in the manual.

Never use any supply voltage of your appliance corresponds to your electrical installation before plugging it in. You may damage the appliance or cause injury to yourself if this is not the case.

To avoid electric shocks, never use the appliance with wet hands or on a damp or wet surface. Avoid setting the appliance in contact with water. Do not immerse the appliance. Do not use the appliance if the power cord or the plug is wet or otherwise damaged. Do not use your appliance if it is not working properly if it has been damaged. Please contact your approved service centre.

Any maintenance other than routine cleaning and repairs by customers must be carried out by an approved service centre.

The power cord must not be placed near or come into contact with the hot parts of the appliance, sources of heat or sharp corners.

Do not move or unplug the appliance by pulling on the cord.

- For your own safety, only use accessories and spare parts which are suitable for your appliance.
- To avoid electric shocks, ensure that your fingers do not come into contact with the plug pins when you plug in or unplug the appliance.

Do not plug other appliances into the same plug as this appliance. Electric overload is likely to damage the appliance or cause a fire. Only use one extension lead after having checked that it is a perfect working order.

For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations - i.e. Low voltage directive -

Electromagnetic compatibility - The manufacturer - Marekiewicz in contact with the customer.

To avoid electric shocks, never touch the appliance when the blender base when the appliance is in operation. Keep long hair and sleeves etc. away from the accessories when in operation.

Do not touch the heaters, motors or any other metal (knives, food spacers, etc.) to avoid having painful and/or burning injuries. Only use the appliance if the power cord and the plug are in good working order.

To avoid all accidents and ensure that your hair, clothes and other objects do not get caught in the moveable parts of the appliance.

Do not cut different electrical accessories at the same time.

Always use the accessory with the mixer positioned at the top, and dry and surface before connect the appliance.

Always check that the speed selector is at "0" before turning the appliance on.

To avoid damage to the appliance, do not use the appliance if the heater, motor or any microwave.

The appliance and its accessories have been designed for preparing food products. They must not be used for microwave.

Environment protection First

Our products contain valuable materials which can be recovered or recycled.

Leave it at a local civic waste collection point.

NL VEILIGHEIDSCORSCHRIFTEN

Neem de tijd om de volgende instructies aandachtig te lezen.

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar deze zorgvuldig; indien het apparaat niet in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, vervalt de aansprakelijkheid van de fabrikant.

Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp en/of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken.

Er moet toezicht zijn op kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.

Wanneer het netsnoer is beschadigd dient deze te worden vervangen door de fabrikant, zijn servicedienst of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om een gevaarlijke situatie te voorkomen.

Uw apparaat is uitsluitend bedoeld om gebruikt te worden voor huishoudelijk gebruik. Deze is niet ontworpen voor gebruik in de volgende gevallen, waarvoor de garantie niet geldig is:

- in kleinschalige personeelskeukens in winkels, kantoren en andere arbeidsomgevingen,
- door gasten van hotels, motels of andere verblijfswoningen.

Let goed op als u een warme vloeistof in de keukenmachine of de mixer giet; door een plotsse opbrenging kan de vloeistof uit het apparaat spatten.

Trek altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer u het onbeheerd achterlaten en voordat u het monteer, demonteert of reinigt.

Voor apparaten met kneedaccessoires (kneadchen), een staafmixer, mini-hakmolen, blendercom of groentesnijder geldt dat (afhankelijk van het model) : het apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en netsnoer buiten bereik van kinderen.

Apparaten met accessoires voor het kloppen van eieren of room, of met een meermarig garde of rasp (afhankelijk van het model): mogen worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, op voorwaarde dat zij volder toezicht staan of instructies hebben gekregen inzake het veilige gebruik van het apparaat.

Trek altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer u het onbeheerd achterlaten en voordat u het monteer, demonteert of reinigt.

Voor apparaten met kneedaccessoires (kneadchen), een staafmixer, mini-hakmolen, blendercom of groentesnijder geldt dat (afhankelijk van het model) : het apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en netsnoer buiten bereik van kinderen.

Apparaten met accessoires voor het kloppen van eieren of room, of met een meermarig garde of rasp (afhankelijk van het model): mogen worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, op voorwaarde dat zij volder toezicht staan of instructies hebben gekregen inzake het veilige gebruik van het apparaat.

op de hoogte zijn van de risico 's waaraan zij zijn blootgesteld. De reiniging en het onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze minstens 8 jaar oud zijn en onder het toezicht staan van een volwassene. Houd het apparaat en diens snoer buiten bereik van kinderen onder de 8 jaar.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen waarvan de lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens verminderd zijn of door personen zonder enige ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of van tevoren instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en er de mogelijke gevaren van inzien.

•Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

•Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u de accessoires vervangt of onderdelen aanraakt die bewegen tijdens het gebruik van het apparaat.

•Reinig alle accessoires die in aanraking komen met voedingsmiddelen onmiddellijk na gebruik met water en zeep.

•Verkeerd gebruik van het apparaat en de accessoires kan leiden tot schade aan het apparaat en kan lichamelijke verwondingen veroorzaken.

•De lemmeten van sommige accessoires (afhankelijk van het model) zijn scherp; wees voorzichtig bij het hanteren van geslepen messen wanneer u de kom leegt of tijdens het reinigen.

•Om ongelukken en beschadiging van het apparaat te voorkomen, moeten de in de gebruiksaanwijzing vermelde gebruiksduur en snelheidsinstellingen voor de accessoires in acht worden genomen.

•Trek nooit aan uw snoer om de stekker uit het stopcontact te trekken.

•Gebruik niemals von der elektrischen oder des accessoires an anderen orten de fabrikant die vor ur apparat sein bededigt.

•Raak de zinnen van de stekker niet met de vingers aan wanneer u de stekker in het stopcontact steekt of deze verwijft, om elektrische schokken te vermijden.

•Stuit geen anderen apparat op dezelfde stekker aan met behulp van apparaten. Dit kan ertinnen leiden tot overbelasting de uw apparat kan beschadigen of ongevallen kan veroorzaken. Gebruik slechts een verlengkabel met een heel goed werkende stopcontact.

•Voor uw veiligheid houd de apparat van de toegesloten kamer en regelingen (Reinigingsplan, Elektromagnetische Compatibiliteit, Materialen in contact met voedingsmiddelen, Milieu...).

•Zorg dat de apparat niet in contact met andere voedingsmiddelen wordt gebruikt van het apparat, om ongelukken en beschadiging van het apparat te voorkomen.

•Let op, om ongelukken te voorkomen, op uw hoer, uw leiding of andere voorwerpen niet vast komen te zitten in de bewegende onderdelen van de apparat.

•Accessoires met een versnellende functie moet niet tegelijkertijd worden aangevoerd op het apparat.

•Leg het accessoire met de mixer altijd op een vlakke, schone en droog ondergrond neer voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

•Zorg dat de versnellende functie niet stand "0"-stand voordat it het apparat in werkt.

•Roods het apparat op zijn accessoires niet in de bedrading, over, microgolven of de buurt van een warmtebron, om schade aan het apparaat te voorkomen.

•Het apparat en op zijn accessoires zijn bedoeld voor de bereiding van voedingsmiddelen. Gebruik ze niet voor andere doeleinden.

•Wees voorzichtig voor het milieu!

•Dit apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik.

•Zorg er he in bij het milieuschaffen in uw gemeente of bij onze technische dienst.

ES CONSIGNAS DE SEGURIDAD

Lea con atención las siguientes instrucciones en su totalidad.

• Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar el aparato por primera vez y consérvelas. El uso no conforme con las instrucciones eximirá al fabricante de cualquier responsabilidad.

• Este aparato no está previsto para ser utilizado por personas (incluso niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o personas provistas de experiencia o de conocimiento, excepto sin han podido beneficiarse a través de una persona responsable de su seguridad, de una vigilancia o instrucciones previas referentes al uso del aparato.

• Hay que vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

• Si el cable de alimentación está dañado, éste tiene que ser sustituido por el fabricante, o en un Servicio Técnico autorizado, o a una persona cualificada, para evitar cualquier peligro.

• Este aparato se ha diseñado únicamente para un uso doméstico. El aparato no se ha diseñado para ser utilizado en los siguientes casos, que no están cubiertos por la garantía:

- en zonas de cocina reservadas al personal en tiendas, oficinas y demás entornos profesionales,

- en granjas,

- por los clientes de hoteles, moteles y demás entornos de tipo residencial,

- en entornos de tipo casas de turismo rural.

• Tener cuidado si vierte un líquido caliente en el preparador culinario o en el mezclador puesto que el hervor repentino puede salir despedido.

• Desconecte siempre el aparato de la corriente eléctrica si se deja sin supervisión o antes de montarlo/desmontarlo o limpiarlo.

• Para los aparatos con los accesorios mezcladores (ganchos), pie mezclador, minipicadora, vaso blender o picador de verduras (según el modelo) : los niños no deben utilizar el aparato. Mantenga el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.

• Para los aparatos con los accesorios batidor de huevos o crema, o batedor multirbtriza o rallado (según el modelo) : este aparato puede ser utilizado por niños con un mínimo de 8 años, a condición de que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y de que entiendan bien los peligros que corren. La limpieza y mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por niños, a no ser que tengan al menos 8 años y estén bajo la vigilancia de un adulto. Mantenga el electrodoméstico y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

• Este aparato puede ser utilizado por personas con algún tipo de discapacidad física, sensorial o mental, o sin suficiente conocimiento o experiencia, siempre que se las supervise o se les faciliten instrucciones sobre cómo usarlo con total seguridad y entiendan bien los posibles riesgos.

• Los niños no deben jugar con el aparato.

• Detenga el aparato y desconéctelo de la red eléctrica cuando vaya a cambiar los accesorios o a tocar alguna de las piezas que son móviles durante su funcionamiento.

• Limpie todos los accesorios en contacto con los alimentos inmediatamente después de usarlos utilizando agua con jabón.

• Un uso incorrecto del aparato y de sus accesorios puede dañar el aparato y provocar lesiones.

• Las cuchillas de algunos accesorios (según el modelo) cortan, por lo que debe tomar precauciones durante la manipulación de las cuchillas afiladas, cuando se vacía el vaso y durante la limpieza.

• Para evitar accidentes y dañar el aparato, respete las duraciones de funcionamiento y los ajustes de velocidad recomendados en el manual de instrucciones para los accesorios.

• Para los aparatos con los accesorios batidor de huevos o crema, o batedor multirbtriza o rallado (según el modelo) : este aparato puede ser utilizado por niños con un mínimo de 8 años, a condición de que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y de que entiendan bien los peligros que corren. La limpieza y mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por niños, a no ser que tengan al menos 8 años y estén bajo la vigilancia de un adulto. Mantenga el electrodoméstico y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

• Este aparato puede ser utilizado por personas con algún tipo de discapacidad física, sensorial o mental, o sin suficiente conocimiento o experiencia, siempre que se las supervise o se les faciliten instrucciones sobre cómo usarlo con total seguridad y entiendan bien los posibles riesgos.

• Los niños no deben jugar con el aparato.

• Detenga el aparato y desconéctelo de la red eléctrica cuando vaya a cambiar los accesorios o a tocar alguna de las piezas que son móviles durante su funcionamiento.

• Limpie todos los accesorios en contacto con los alimentos inmediatamente después de usarlos utilizando agua con jabón.

• Un uso incorrecto del aparato y de sus accesorios puede dañar el aparato y provocar lesiones.

• Las cuchillas de algunos accesorios (según el modelo) cortan, por lo que debe tomar precauciones durante la manipulación de las cuchillas afiladas, cuando se vacía el vaso y durante la limpieza.

• Para evitar accidentes y dañar el aparato, respete las duraciones de funcionamiento y los ajustes de velocidad recomendados en el manual de instrucciones para los accesorios.

• Para los aparatos con los accesorios batidor de huevos o crema, o batedor multirbtriza o rallado (según el modelo) : este aparato puede ser utilizado por niños con un mínimo de 8 años, a condición de que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y de que entiendan bien los peligros que corren. La limpieza y mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por niños, a no ser que tengan al menos 8 años y estén bajo la vigilancia de un adulto. Mantenga el electrodoméstico y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

• Este aparato puede ser utilizado por personas con algún tipo de discapacidad física, sensorial o mental, o sin suficiente conocimiento o experiencia, siempre que se las supervise o se les faciliten instrucciones sobre cómo usarlo con total seguridad y entiendan bien los posibles riesgos.

• Los niños no deben jugar con el aparato.

• Detenga el aparato y desconéctelo de la red eléctrica cuando vaya a cambiar los accesorios o a tocar alguna de las piezas que son móviles durante su funcionamiento.

• Limpie todos los accesorios en contacto con los alimentos inmediatamente después de usarlos utilizando agua con jabón.

• Un uso incorrecto del aparato y de sus accesorios puede dañar el aparato y provocar lesiones.

• Las cuchillas de algunos accesorios (según el modelo) cortan, por lo que debe tomar precauciones durante la manipulación de las cuchillas afiladas, cuando se vacía el vaso y durante la limpieza.

• Para evitar accidentes y dañar el aparato, respete las duraciones de funcionamiento y los ajustes de velocidad recomendados en el manual de instrucciones para los accesorios.

• Para los aparatos con los accesorios batidor de huevos o crema, o batedor multirbtriza o rallado (según el modelo) : este aparato puede ser utilizado por niños con un mínimo de 8 años, a condición de que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y de que entiendan bien los peligros que corren. La limpieza y mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por niños, a no ser que tengan al menos 8 años y estén bajo la vigilancia de un adulto. Mantenga el electrodoméstico y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

• Este aparato puede ser utilizado por personas con algún tipo de discapacidad física, sensorial o mental, o sin suficiente conocimiento o experiencia, siempre que se las supervise o se les faciliten instrucciones sobre cómo usarlo con total seguridad y entiendan bien los posibles riesgos.

• Los niños no deben jugar con el aparato.

• Detenga el aparato y desconéctelo de la red eléctrica cuando vaya a cambiar los accesorios o a tocar alguna de las piezas que son móviles durante su funcionamiento.

• Limpie todos los accesorios en contacto con los alimentos inmediatamente después de usarlos utilizando agua con jabón.

• Un uso incorrecto del aparato y de sus accesorios puede dañar el aparato y provocar lesiones.

• Las cuchillas de algunos accesorios (según el modelo) cortan, por lo que debe tomar precauciones durante la manipulación de las cuchillas afiladas, cuando se vacía el vaso y durante la limpieza.

• Para evitar accidentes y dañar el aparato, respete las duraciones de funcionamiento y los ajustes de velocidad recomendados en el manual de instrucciones para los accesorios.

• Para los aparatos con los accesorios batidor de huevos o crema, o batedor multirbtriza o rallado (según el modelo) : este aparato puede ser utilizado por niños con un mínimo de 8 años, a condición de que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y de que entiendan bien los peligros que corren. La limpieza y mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por niños, a no ser que tengan al menos 8 años y estén bajo la vigilancia de un adulto. Mantenga el electrodoméstico y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

• Este aparato puede ser utilizado por personas con algún tipo de discapacidad física, sensorial o mental, o sin suficiente conocimiento o experiencia, siempre que se las supervise o se les faciliten instrucciones sobre cómo usarlo con total seguridad y entiendan bien los posibles riesgos.

• Los niños no deben jugar con el aparato.

• Detenga el aparato y desconéctelo de la red eléctrica cuando vaya a cambiar los accesorios o a tocar alguna de las piezas que son móviles durante su funcionamiento.

• Limpie todos los accesorios en contacto con los alimentos inmediatamente después de usarlos utilizando agua con jabón.

• Un uso incorrecto del aparato y de sus accesorios puede dañar el aparato y provocar lesiones.

• Las cuchillas de algunos accesorios (según el modelo) cortan, por lo que debe tomar precauciones durante la manipulación de las cuchillas afiladas, cuando se vacía el vaso y durante la limpieza.

• Para evitar accidentes y dañar el aparato, respete las duraciones de funcionamiento y los ajustes de velocidad recomendados en el manual de instrucciones para los accesorios.

• Para los aparatos con los accesorios batidor de huevos o crema, o batedor multirbtriza o rallado (según el modelo) : este aparato puede ser utilizado por niños con un mínimo de 8 años, a condición de que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y de que entiendan bien los peligros que corren. La limpieza y mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por niños, a no ser que tengan al menos 8 años y estén bajo la vigilancia de un adulto. Mantenga el electrodoméstico y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

• Este aparato puede ser utilizado por personas con algún tipo de discapacidad física, sensorial o mental, o sin suficiente conocimiento o experiencia, siempre que se las supervise o se les faciliten instrucciones sobre cómo usarlo con total seguridad y entiendan bien los posibles riesgos.

• Los niños no deben jugar con el aparato.

• Detenga el aparato y desconéctelo de la red eléctrica cuando vaya a cambiar los accesorios o a tocar alguna de las piezas que son móviles durante su funcionamiento.

• Limpie todos los accesorios en contacto con los alimentos inmediatamente después de usarlos utilizando agua con jabón.

• Un uso incorrecto del aparato y de sus accesorios puede dañar el aparato y provocar lesiones.

• Las cuchillas de algunos accesorios (según el modelo) cortan, por lo que debe tomar precauciones durante la manipulación de las cuchillas afiladas, cuando se vacía el vaso y durante la limpieza.

• Para evitar accidentes y dañar el aparato, respete las duraciones de funcionamiento y los ajustes de velocidad recomendados en el manual de instrucciones para los accesorios.

• Para los aparatos con los accesorios batidor de huevos o crema, o batedor multirbtriza o rallado (según el modelo) : este aparato puede ser utilizado por niños con un mínimo de 8 años, a condición de que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y de que entiendan bien los peligros que corren. La limpieza y mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por niños, a no ser que tengan al menos 8 años y estén bajo la vigilancia de un adulto. Mantenga el electrodoméstico y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

• Este aparato puede ser utilizado por personas con algún tipo de discapacidad física, sensorial o mental, o sin suficiente conocimiento o experiencia, siempre que se las supervise o se les faciliten instrucciones sobre cómo usarlo con total seguridad y entiendan bien los posibles riesgos.

• Los niños no deben jugar con el aparato.

• Detenga el aparato y desconéctelo de la red eléctrica cuando vaya a cambiar los accesorios o a tocar alguna de las piezas que son móviles durante su funcionamiento.

• Limpie todos los accesorios en contacto con los alimentos inmediatamente después de usarlos utilizando agua con jabón.

• Un uso incorrecto del aparato y de sus accesorios puede dañar el aparato y provocar lesiones.

• Las cuchillas de algunos accesorios (según el modelo) cortan, por lo que debe tomar precauciones durante la manipulación de las cuchillas afiladas, cuando se vacía el vaso y durante la limpieza.

• Para evitar accidentes y dañar el aparato, respete las duraciones de funcionamiento y los ajustes de velocidad recomendados en el manual de instrucciones para los accesorios.

• Para los aparatos con los accesorios batidor de huevos o crema, o batedor multirbtriza o rallado (según el modelo) : este aparato puede ser utilizado por niños con un mínimo de 8 años, a condición de que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y de que entiendan bien los peligros que corren. La limpieza y mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por niños, a no ser que tengan al menos 8 años y estén bajo la vigilancia de un adulto. Mantenga el electrodoméstico y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

• Este aparato puede ser utilizado por personas con algún tipo de discapacidad física, sensorial o mental, o sin suficiente conocimiento o experiencia, siempre que se las supervise o se les faciliten instrucciones sobre cómo usarlo con total seguridad y entiendan bien los posibles riesgos.

• Los niños no deben jugar con el aparato.

• Detenga el aparato y desconéctelo de la red eléctrica cuando vaya a cambiar los accesorios o a tocar alguna de las piezas que son móviles durante su funcionamiento.

• Limpie todos los accesorios en contacto con los alimentos inmediatamente después de usarlos utilizando agua con jabón.

• Un uso incorrecto del aparato y de sus accesorios puede dañar el aparato y provocar lesiones.

• Las cuchillas de algunos accesorios (según el modelo) cortan, por lo que debe tomar precauciones durante la manipulación de las cuchillas afiladas, cuando se vacía el vaso y durante la limpieza.

• Para evitar accidentes y dañar el aparato, respete las duraciones de funcionamiento y los ajustes de velocidad recomendados en el manual de instrucciones para los accesorios.

• Para los aparatos con los accesorios batidor de huevos o crema, o batedor multirbtriza o rallado (según el modelo) : este aparato puede ser utilizado por niños con un mínimo de 8 años, a condición de que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y de que entiendan bien los peligros que corren. La limpieza y mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por niños, a no ser que tengan al menos 8 años y estén bajo la vigilancia de un adulto. Mantenga el electrodoméstico y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

• Este aparato puede ser utilizado por personas con algún tipo de discapacidad física, sensorial o mental, o sin suficiente conocimiento o experiencia, siempre que se las supervise o se les faciliten instrucciones sobre cómo usarlo con total seguridad y entiendan bien los posibles riesgos.

• Los niños no deben jugar con el aparato.

• Detenga el aparato y desconéctelo de la red eléctrica cuando vaya a cambiar los accesorios o a tocar alguna de las piezas que son móviles durante su funcionamiento.

• Limpie todos los accesorios en contacto con los alimentos inmediatamente después de usarlos utilizando agua con jabón.

• Un uso incorrecto del aparato y de sus accesorios puede dañar el aparato y provocar lesiones.

• Las cuchillas de algunos accesorios (según el modelo) cortan, por lo que debe tomar precauciones durante la manipulación de las cuchillas afiladas, cuando se vacía el vaso y durante la limpieza.

• Para evitar accidentes y dañar el aparato, respete las duraciones de funcionamiento y los ajustes de velocidad recomendados en el manual de instrucciones para los accesorios.

• Para los aparatos con los accesorios batidor de huevos o crema, o batedor multirbtriza o rallado (según el modelo) : este aparato puede ser utilizado por niños con un mínimo de 8 años, a condición de que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y de que entiendan bien los peligros que corren. La limpieza y mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por niños, a no ser que tengan al menos 8 años y estén bajo la vigilancia de un adulto. Mantenga el electrodoméstico y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

• Este aparato puede ser utilizado por personas con algún tipo de discapacidad física, sensorial o mental, o sin suficiente conocimiento o experiencia, siempre que se las supervise o se les faciliten instrucciones sobre cómo usarlo con total seguridad y entiendan bien los posibles riesgos.

• Los niños no deben jugar con el aparato.

• Detenga el aparato y desconéctelo de la red eléctrica cuando vaya a cambiar los accesorios o a tocar alguna de las piezas que son móviles durante su funcionamiento.

• Limpie todos los accesorios en contacto con los alimentos inmediatamente después de usarlos utilizando agua con jabón.

• Un uso incorrecto del aparato y de sus accesorios puede dañar el aparato y provocar lesiones.

• Las cuchillas de algunos accesorios (según el modelo) cortan, por lo que debe tomar precauciones durante la manipulación de las cuchillas afiladas, cuando se vacía el vaso y durante la limpieza.

• Para evitar accidentes y dañar el aparato, respete las duraciones de funcionamiento y los ajustes de velocidad recomendados en el manual de instrucciones para los accesorios.

• Para los aparatos con los accesorios batidor de huevos o crema, o batedor multirbtriza o rallado (según el modelo) : este aparato puede

